



***Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich für ein Waschbecken und/oder Eine Küchenarmatur von Caressi entschieden haben!***

**Aber wie können Sie Ihr Waschbecken und/oder Ihren Küchenarmatur aus Kupfer, Gold oder Gun Metal problemlos pflegen?**

Eine Spüle und/oder ein Küchenarmatur in der Küche aus Kupfer, Gold oder Gun Metal bleibt schön, wenn Sie sie richtig pflegen. In diesem Wartungshandbuch verraten wir Ihnen, wie Sie dafür sorgen, dass die Kupfer-, Gold- und Gun-Metal-Accessoires in Ihrer Küche weiterhin strahlend aussehen.

Waschbecken und/oder Küchenarmaturen in den Farben Copper, Gold und Gun Metal haben eine PVD-Beschichtung, aber was bedeutet das?

Eine PVD-Beschichtung oder „Physical Vapour Deposition“ ist eine Beschichtung, die durch Abscheidung von Metaldampf auf einer Oberfläche, in diesem Fall Edelstahl, eine dünne, starke Deckschicht bildet. Mit einer solchen PVD-Beschichtung genießen Sie das Aussehen von echtem Kupfer, Gold oder Gun Metal und die Eigenschaften von Edelstahl.

Waschbecken und/oder Küchenarmaturen in den Farben Kupfer, Gold und Gun Metal wirken noch schöner, wenn sie sauber und glänzend sind. Damit sie immer strahlend sauber und wie neu aussehen, geben wir Ihnen einige einfache Tipps, mit denen Sie Ihre Spüle und/oder Küchenarmatur ganz einfach pflegen können.

**So pflegen Sie Ihr Waschbecken und/oder Ihren Küchenarmatur aus Kupfer, Gold oder Gun Metal:**

**Tipp 1: Regelmäßig reinigen.**

Wenn Sie die Spüle und/oder den Küchenarmatur regelmäßig reinigen, verhindern Sie die Bildung von Kalk und Schmutzansammlungen auf und um die Spüle und/oder den Küchenarmatur. Wischen Sie die Spüle und/oder den Küchenarmatur mindestens einmal pro Woche ab und nehmen Sie den Küchenarmatur auch mit, wenn Sie die Küche reinigen. Indem Sie alles in Ihrer Küche richtig pflegen, verhindern Sie, dass sich dauerhafte Flecken auf den Oberflächen bilden, und machen die Reinigung zu einer kleinen Aufgabe.

**Tipp 2: Verwenden Sie die richtigen Reinigungsmittel.**

Für die Reinigung eines Spülbeckens und/oder Küchenarmatur aus Kupfer, Gold oder Gun Metal sind keine speziellen Reinigungsmittel erforderlich. Warmes Seifenwasser mit einem milden Reinigungsmittel sorgt dafür, dass Ihr Waschbecken und/oder Ihr Küchenarmatur strahlend sauber bleiben. Die Entkalkung kann auch mit einer Lösung aus 50 % weißem Essig und 50 % Wasser erfolgen. Probieren Sie es zur Sicherheit zunächst auf einer kleinen Fläche aus.

Es ist wichtig, die Oberflächen nach dem Waschen mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser abzuwischen. Möchten Sie, dass das Waschbecken und/oder der Küchenarmatur danach besonders schön glänzen? Anschließend gründlich trocknen!

**Caressi B.V.**

Weteringstraat 8  
7041 GW 's Heerenberg  
The Netherlands  
+31 (0)314 - 378316

info@caressi.nl  
www.caressi.nl  
KVK: 55187684

BTW nr NL851600359B01  
IBAN NL70INGB0391437992  
BIC INGBNL2A

### **Tip 3: Verwenden Sie ein weiches Tuch.**

Vermeiden Sie Kratzer oder andere Beschädigungen auf der Oberfläche der Spüle und/oder des Küchenarmaturs, indem Sie die Spüle und/oder den Küchenarmatur mit einem weichen, fusselreien Tuch abwischen.

ACHTUNG! Verwenden Sie kein Mikrofaser Tuch. Trocknen Sie die Oberfläche des Spülbeckens und/oder Küchenarmaturs immer gründlich mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

### **Tip 4: Vermeiden Sie diese Reinigungsmittel.**

Obwohl die PVD-Beschichtung stark und in den meisten Fällen kratz- und anlaufbeständig ist, ist es dennoch wichtig, die Oberflächen ordnungsgemäß zu pflegen.

Sie sollten diese Reinigungsartikel vermeiden, wenn Sie Ihr Waschbecken und/oder Ihren Küchenarmatur aus Kupfer, Gold oder Gun Metal pflegen.

Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor, Ethylenoxide und andere hartnäckige Reinigungsmittel und/oder stark säurehaltige Mittel. Wenn Sie Essig verwenden, mischen Sie ihn mit 50 % Wasser. Hartnäckige Reinigungsmittel wie Essig und Chlor können zur Fleckenbildung auf der Oberfläche führen. Verwenden Sie vorzugsweise pH-neutrale Reinigungsmittel. Wählen Sie daher immer ein sanftes Produkt wie grüne Seife, um Ihre Küche, Spüle und Küchenarmatur zu reinigen.

### **Tip 5: Scheuerschwämme und harte Tücher im Schrank lassen.**

Um Kratzer und andere dauerhafte Schäden an Ihrem Waschbecken und/oder Küchenarmatur zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, beim Reinigen des Waschbeckens und/oder Küchenarmaturs keine Scheuerschwämme, Stahlwolle, Mikrofaser oder harte Tücher zu verwenden. Ein hartes Material kann die Oberfläche der Spüle und/oder des Küchenarmaturs dauerhaft beschädigen, während Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch auf einen schönen Glanz polieren können.

### **Tip 6: Verwenden Sie einen Caressi-Unterkorb für Ihre Spüle.**

Ein Caressi-Bodenkorb ist ein Edelstahlkorb, den Sie am Boden der Spüle platzieren können. Durch die Verwendung eines Bodengitters wird der Boden der Spüle bei der Nutzung etwas geschont und die Spüle selbst bleibt länger schön.

Der Bodenrost ist in allen PVD-Farben und für (fast) alle Caressi-Spülen erhältlich. Das Gitter hat Löcher, durch die das Wasser leicht abfließen kann.



### **Zum Schluss:**

Eine Spüle und/oder ein Küchenarmatur mit einer PVD-Farbschicht ist schön, aber dennoch empfindlicher gegenüber Kratzern oder Beschädigungen als eine normale Spüle oder ein Küchenarmatur aus Edelstahl. Unter der starken, aber dünnen PVD-Farbschicht befindet sich lediglich der blanke Edelstahl. Seien Sie daher stets vorsichtig im Umgang mit harten/spitzen Gegenständen und ätzenden, scheuernden Reinigungsmitteln.

**Bei sorgfältiger Handhabung und ordnungsgemäßer Wartung werden Sie jahrelang Freude an diesem schönen Caressi-Produkt in Ihrer Küche haben!**

#### **Caressi B.V.**

Weteringstraat 8  
7041 GW 's Heerenberg  
The Netherlands  
+31 (0)314 - 378316

info@caressi.nl  
www.caressi.nl  
KVK: 55187684

BTW nr NL851600359B01  
IBAN NL70INGB0391437992  
BIC INGBNL2A