

Type Perlator	Verstelbaar	Type Sleutel	Type kraan
500007	JA	500006	CA118 / CA119
500008	NEE	500006	CA102 / CA107 / CA113 / CA1108 / CA1114 / CA116
500009	JA	500006	CA102 / CA107 / CA113 / CA1108 / CA1114 / CA116
500010	JA	500005	CA1112 / CA112-S/M/L
500011	JA	500004	CA121
500519	NEE	500004	CA108IU-ND (lage druk)
500524	-	500006	CA114IU
500533	JA	500006	CA109

LET OP:

Staat jouw kraanmodel niet in de lijst? Dan heb je mogelijk geen perlator-sleutel nodig. Bij sommige kranen kun je de complete huls met perlator losdraaien. Probeer dit met de hand; lukt dat niet, gebruik dan een doek en tang.